# **Eigensicherer Bargraph-Anzeiger**

# BGI 210 i \*\*\* G



#### Bedienungsanleitung nur gültig in Verbindung mit der Montageanleitung CTR210i/BGI210i Geräte-Software Version 2.00 Version 2.01

IBS BatchControl GmbH Im Sträßchen 2–4 53925 Kall Germany



Tel.:	+49 2441 9199801
Fax.:	+49 2441 9199871
Internet:	www.ibs-batchcontrol.com

# **Allgemeine Sicherheitshinweise**



Bitte lesen Sie vor Beginn der Montage die ganze **Montageanleitung**! Der Kompakt-Bargraph-Anzeiger darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.

Achtung! Zur Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungs- und Programmieranleitung.

Bei allen Geräten liegt eine Montageanleitung bei, die fester Bestandteil dieser Bedienungsanleitung ist.

### Gültigkeit der Bedienungsanleitung

- Die vorliegende Bedienungs- und Programmieranleitung ist ab der Software-Version 2.00 gültig. Sie beschreibt nur die Bedienung und Programmierung.
- Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen erhalten Sie Auskunft bei Ihrer IBS-Vertriebsstelle.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Umbauten und Veränderungen am Gerät dürfen nicht vorgenommen werden.

# Inhaltsverzeichnis

<ol> <li>Bedien- und Anzeigeelemente</li> <li>1.1. Display</li> <li>1.2. Tastatur</li> </ol>	4 4 4
2. Programmierung/Konfiguration	6
<ol> <li>Kalibrier-Ebene</li> <li>Kalibrierung der Analog-Eingänge</li> <li>Kalibrierung der Analog-Ausgänge</li> </ol>	
4. Linearisierung	10
<ol> <li>Test der Ein- und Ausgänge</li> <li>5.1. Übersicht Test-Ebene</li> </ol>	11 11
<ol> <li>Alarm konfigurieren</li> <li>6.1. Alarm auswählen</li> </ol>	12 12
<ol> <li>7. Anzeige-Ebene</li> <li>7.1. Anzeige/Bargraph auswählen</li> </ol>	13 13
<ol> <li>8. Eingangs-Ebene</li> <li>8.1. Analogeingang auswählen</li> </ol>	15 15
<ol> <li>9. Funktionsblock-Ebene</li> <li>9.1. Funktionsblock auswählen</li> <li>9.2. Beispiel Funktionsblock</li> </ol>	16 16 18
<ol> <li>Analog-Ausgang</li> <li>10.1. Analogausgang auswählen</li> <li>10.2. Beispiel Analogausgangsparametrierung</li> </ol>	19 19 20
<ol> <li>Struktur-Ebene</li> <li>Sprache</li> <li>Alarmverstellung auswählen</li> <li>Schnittstelle</li> <li>Codierung der Ebenen</li> </ol>	21 21 21 21 21
12. Fehlermeldung	22
13. Software-Einstellungen	23

# **1. Bedien- und Anzeigeelemente**



#### 1.1. Display

Auf der Anzeige werden bis zu drei Messstellen eingeblendet. Jede Messstelle wird als Zahlenwert mit Einheit und einem Bargraphen dargestellt. Für jede Anzeige kann eine Messstellen-Nummer eingegeben werden.

Die Einheit kann aus einer großen Auswahl gewählt oder frei eingestellt werden.

Der Bargraph kann ohne oder mit einstellbarer Skalierung dargestellt werden.

#### 1.2. Tastatur

Die Bedienung des Bargraph-Anzeigers erfolgt über 8 Kurzhubtasten.

# 1.2.1.

### 1.2.1. Hand-/Automatik-Taste

Diese Taste wird beim BGI210i nicht allein verwendet.

#### 1.2.2. Programmiertaste

schaltet in den Programmiermodus. Die P-Taste muss ca. eine Sekunde gedrückt werden. Kurzzeitig werden der Gerätetyp, die Softwareversion und die Gerätenummer angezeigt.

#### 1.2.3. Verstelltasten

ermöglichen z. B. eine direkte Verstellung der Alarme. Im ➡ Programmiermodus wird mit ihnen die Programmierebene ausgewählt. wählt im Programmiermodus die angezeigte Programmier-Ebene oder Parameter aus. Außerdem kann bei Parameterwerten die zu verstellende Stelle ausgewählt werden.



wählt die zu verstellende Stelle aus.

#### 1.2.4. Löschtaste

benutzt man zum Verlassen der Programmierebenen ohne Änderungen abzuspeichern.

#### 1.2.5. Speichertaste

speichert den einzelnen Unterpunkt ab. S Die Änderung wird noch nicht berücksichtigt.

#### 1.2.6. Endgültige Speicherung

gleichzeitig für ca. eine Sekunde gedrückt, speichert alle vorgenommenen Ρ Einstellungen ab. Die Anzeige verschwindet für ca. zwei Sekunden. Danach werden die Einstellungen berücksichtigt. Es müssen unbedingt die P- und S-Taste gleichzeitig gedrückt werden, um Änderungen dauerhaft zu übernehmen. Wenn nur die P-Taste ge-





#### 1.2.7. Einstellungen zurücksetzen

gleichzeitig beim Einschalten setzt alle Einstellungen zurück. Alle Einstellungen müssen neu eingegeben werden. Die Kalibrierung, die Eingangsauswahl (Pt100/mA) und die Gerätenummer bleiben erhalten.

# 2. Programmierung/Konfiguration

Der Bargraph-Anzeiger ist einfach den verschiedenen Anforderungen anzupassen. Die Tastenfunktionen wurden bereits im Abschnitt 1.2 beschrieben.

IBS<br/>BGI 2001Sie g<br/>tätig<br/>undSoftware<br/>Version<br/>2.00Dana<br/>zuwä<br/>Eber<br/>oderGeräte<br/>Nummer<br/>0BGI2

Sie gelangen in die Programmier-Ebene, indem Sie die P-Taste betätigen. Auf dem Display werden der Gerätetyp, die Geräte-Nr. und die Software-Version für ca. zwei Sekunden eingeblendet.

Danach werden Sie aufgefordert die gewünschte Menüebene auszuwählen. Die Parameter-Ebene ist immer die zuerst angezeigte Ebene. Zwischen den einzelnen Ebenen können Sie mit der ▲oder ▼-Taste wechseln. Einige Ebenen sind nicht bei allen BGI210i verfügbar. Sie werden dann ausgeblendet.



Durch Drücken der ▶-Taste wird die ausgewählte Programmier-Ebene geöffnet. Wenn eine Ebene durch eine Codezahl gesperrt ist, erscheint zuerst die Codeabfrage.



Eine Codeeingabe ist mit den vier Pfeiltasten möglich. Die Stelle, die gerade verstellt werden kann, blinkt. Wenn die gewünschte Zahl eingestellt ist, wird mit der S-Taste bestätigt, und die ausgewählte Ebene betreten.

Haben Sie die falsche Codezahl eingegeben, wird die Ebene nicht betreten und in die Auswahlebene zurückgesprungen.

Änderungen werden mit S bestätigt oder mit C verworfen.

Die Änderungen werden erst endgültig übernommen, wenn P und S gleichzeitig betätigt werden.



Aus jeder Ebene bzw. Unterebene kann direkt mit P und S alles abgespeichert werden. Der BGI210i befindet sich dann wieder im Betriebsmodus. Die Einstellungen des BGI210i erfolgen in neun Ebenen:



# 3. Kalibrier-Ebene

### Ebene 8.0



Der BGI210i darf nur kalibriert werden, wenn in der Anlage keine Fehlfunktion oder Störung ausgelöst werden kann. Beachten Sie, dass der BGI210i die Analogausgänge nach Betreten der Kalibrier- oder Test-Ebene blockiert oder auf verschiedene Stromwerte einstellt.

Wie im Abschnitt 2 beschrieben, gelangen Sie in die Kalibrier-Ebene. Werksseitig ist die Kalibrier-Ebene mit "0001" blockiert. Der Code sollte geändert werden.

### 3.1. Kalibrierung der Analog-Eingänge

Analogeingänge kalibrieren	Stromgeber	Pt100-Simulator 2- oder 3-Leiterschaltung
Kalibrierquelle an Eingang 1 anschließen	Klemmen 1 und 2	Klemmen 1, 2 und 3
mit ▲ zu 8.2 Temperatur 1 0% wechseln (nur bei Pt100)		0 %-Wert des Pt100 im BGI eintragen (z. B20°C)
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.3 Temperatur 1 100% wechseln (nur bei Pt100)		100 %-Wert des Pt100 im BGI eintragen (z. B. 400°C)
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.4 Analogeingang 1 0% oder z. B 20°C wechseln	0% vorgeben (z. B. 4 mA)	0% vorgeben (z. B20°C)
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.5 Analogeingang 1 100% oder z. B. 400°C wechseln	100% vorgeben (z. B. 20 mA)	100% vorgeben (z. B. 400°C)
mit ► oder S abspeichern		
Kalibrierquelle an Eingang 2 anschließen	Klemmen 4 und 5	Klemmen 4, 5 und 6
mit ▲ zu 8.7 Temperatur 2 0% wechseln (nur bei Pt100)		0 %-Wert des Pt100 im BGI eintragen
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.8 Temperatur 2 100% wechseln (nur bei Pt100)		100 %-Wert des Pt100 im BGI eintragen
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.9 Analogeingang 2 0% wechseln	0% vorgeben (z. B. 4 mA)	0% vorgeben (z. B20°C)
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.10 Analogeingang 2 100% wechseln und mit ► betreten	100% vorgeben (z. B. 20 mA)	100% vorgeben (z. B. 150°C)
mit ► oder S abspeichern		

Analogeingänge kalibrieren	Stromgeber	Pt100-Simulator 2- oder 3-Leiterschaltung
Kalibrierquelle an Eingang 3 anschließen	Klemmen 7 und 8	Klemmen 7, 8 und 9
mit ▲ zu 8.12 Temperatur 3 0% wechseln (nur bei Pt100)		0 %-Wert des Pt100 im BGI eintragen
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.13 Temperatur 3 100% wechseln (nur bei Pt100)		100 %-Wert des Pt100 im BGI eintragen
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.14 Analogeingang 2 0% wechseln und mit ► betreten	0% vorgeben (z. B. 4 mA)	0% vorgeben (z. B20°C)
mit ► oder S abspeichern		
mit ▲ zu 8.15 Analogeingang 3 100% wechseln und mit ► betreten	100% vorgeben (z. B. 20 mA)	100% vorgeben (z. B. 150°C)
mit ► oder S abspeichern		

Die angezeigte Zahl im unterem Displayteil ist der Rohwert vom AD-Wandler.

## 3.2. Kalibrierung der Analog-Ausgänge

Analogausgänge kalibrieren	Strommesser
Strommesser an Analogausgang 1 anschließen	Klemmen 13 (+) und 14 (-)
mit ▲ zu 8.16 Analogausgang 1 0% wechseln und mit ► betreten	Stromwert mit ▲- und ▼- Tasten auf 4 mA einstellen
mit S abspeichern	
mit ▲ zu 8.17 Analogausgang 1 100% wechseln und mit ► betreten	Stromwert mit ▲- und ▼- Tasten auf 20 mA einstellen
mit S abspeichern	
Strommesser an Analogausgang 2 anschließen Achtung! Versorgung 2 muss angeschlossen sein	Klemmen 15 (+) und 16 (-), Klemmen 17 (+) und 18 (-)
mit ▲ zu 8.18 Analogausgang 2 0% wechseln und mit ► betreten	Stromwert mit ▲- und ▼- Tasten auf 4 mA einstellen
mit S abspeichern	
mit ▲ zu 8.19 Analogausgang 2 100% wechseln und mit ► betreten	Stromwert mit ▲- und ▼- Tasten auf 20 mA einstellen
mit S abspeichern	
P und S gleichzeitig abspeichern und Ebene verlassen. Die Kalibrierung wird im FRAM abgespeichert.	

Die eingeblendete Zahl im unterem Displayteil ist der Rohwert des DA-Wandlers.

Ein- oder Ausgänge, die nicht kalibriert werden müssen, können mit ▲ übersprungen werden.

# 4. Linearisierung

# Ebene 7.0

Mit den Linearisierungstabellen im Menü 7 erhalten Sie die Möglichkeit, nichtlineare Eingangssignale zu korrigieren. Werksseitig ist die Linearisierungsebene mit "0001" blockiert. Der Code sollte geändert werden.

Ihnen stehen für jeden Analogeingang 25 Stützpunkte von –10% bis +110% im Abstand von 5% zur Verfügung.

Sie müssen die Anzeigewerte für die Korrektur immer in % umrechnen.

Beispiel:

Bei einem Stromsignal ist eine Nichtlinearität im folgenden Wertebereich aufgetreten:

Stromeingang in [%]	Stromeingang in [mA]	tatsächlicher Wert in [%]	Eintrag im Stützpunkt in [%]
5	4,8	5	5,00
10	5,6	7,5	7,50
15	6,4	10	10,00
20	7,2	12,5	12,50
25	8,0	20	20,00
30	8,8	30	30,00



Diese Abbildung zeigt die Auswirkung, die bei einer Linearisierung entsteht. Falls keine Linearisierung gewünscht ist, können Sie die Linearisierungspunkte mit der ▲-Taste überspringen.

# 5. Test der Ein- und Ausgänge

#### Ebene 9.0



Die Ein- und Ausgänge des BGI210i dürfen nur getestet werden, wenn in der Anlage keine Störung oder Fehlfunktion ausgelöst werden kann. Beachten Sie, dass die Analog- und Digitalausgänge nach Betreten der Test-Ebene blockiert oder auf verschiedene Stromwerte einstellt werden.

Genauso wie Sie die Parameter-Ebene betreten, gelangen Sie auch in die Test-Ebene. Sie öffnen mit der P-Taste die Programmier-Ebene. Es wird immer zuerst die Parameter-Ebene angezeigt. Durch mehrmaliges Drücken der ▲- oder ▼-Taste gelangen Sie zur Test-Ebene.

Die Test-Ebene öffnen Sie ebenfalls mit der ▶-Taste. Ein Code wird abgefragt (Werkeinstellung 0001). Mit der ▲- oder ▼-Taste wählen Sie den Eingang oder Ausgang der überprüft werden soll aus.

Sie können sich anzeigen lassen, welches Eingangssignal an den Analogeingängen ansteht. Dazu müssen Sie den Testpunkt mit der ▶-Taste betreten. Mit der ▲- oder ▼-Taste wechseln Sie zur Anzeige des Rohwertes vom AD-Wandler. Mit der S- oder ▶-Taste gehen Sie wieder eine Ebene zurück.

Bei den Analogausgängen wird der angezeigte Strom ausgegeben nach Betätigung der ►-Taste ausgegeben.

In der Funktion 9.10 wird der geschaltete Digitaleingang am Digitalausgang und den LEDs an der Front ausgegeben. Digitaleingang 1 schaltet Digitalausgang 1 usw. Gleichzeitig erfolgt eine Anzeige im Display (Hex-Format).

	Funktion	Bemerkung
9.1	Anzeige Analogeingang 1	Wert in %
9.2	Anzeige Analogeingang 2	Wert in %
9.3	Anzeige Analogeingang 3	Wert in %
9.4	Strom Analogausgang 1	0 % (4 mA) ausgeben
9.5	Strom Analogausgang 1	50 % (12 mA) ausgeben
9.6	Strom Analogausgang 1	100 % (20 mA) ausgeben
9.7	Strom Analogausgang 2	0 % (4 mA) ausgeben
9.8	Strom Analogausgang 2	50 % (12 mA) ausgeben
9.9	Strom Analogausgang 2	100 % (20 mA) ausgeben
9.10	Test der Digitalein- und -ausgänge, Test der Leuchtdioden (Front)	Digitaleingang 1 bis 6 schalten Digitalausgang 1 bis 6 (LED 1 bis 6), Anzeige auf der LCD

### 5.1. Übersicht Test-Ebene

# 6. Alarm konfigurieren

## Ebene 1.0

Die Alarme, die fest zugeordneten sechs Digitalausgänge und LEDs und die zugehörigen Anzeigen für die Alarmsignalisierung auf der LCD können Sie im Menü 1.0 parametrieren.

#### 6.1. Alarm auswählen

Sie wählen aus, welchen Alarm Sie konfigurieren möchten.

#### 6.1.1. Alarm-Typ

Im Menüpunkt 1.x.1 wird der Alarmtyp eingestellt. Sie können den Alarm als Minimum-Alarm, Maximum-Alarm oder Fühlerbruch 1 bis 3 spezifizieren. Wird der Alarm nicht benötigt, kann dieser ausgeschaltet werden.

#### 6.1.2. Alarm einer Anzeige/Bargraphen zuordnen

Im Menüpunkt 1.x.2 wird der Minimum- oder Maximum-Alarm einer der drei Anzeigen bzw. Bargraphen zugeordnet. Bei Fühlerbruch ist die Auswahl ausgeblendet.

#### 6.1.3. Alarmwert festlegen

Sie legen den Alarmwert des ausgewählten Minimum- oder Maximum-Alarms fest im Menüpunkt 1.x.3 fest.

#### 6.1.4. Alarmhysterese festlegen

Im Menüpunkt 1.x.2 wird die Hysterese des ausgewählten Minimum- oder Maximum-Alarms festgelegt.

#### 6.1.5. Wirkrichtung des Digitalausgangs festlegen

Die Wirkrichtung des Alarms wird im Menüpunkt 1.x.5 festgelegt. Sie können zwischen Schließer oder Öffner wählen. Beachten Sie bitte, dass der Digitalausgang immer geöffnet ist, wenn der BGI210i nicht versorgt bzw. eingeschaltet ist.

# 7. Anzeige-Ebene

### Ebene 2.0

Die LCD ist in drei Bereiche aufgeteilt. In dieser Ebene konfigurieren Sie jeden einzelnen dieser drei Bereiche.

### 7.1. Anzeige/Bargraph auswählen

Wählen Sie im Menüpunkt 2.1.0, 2.2.0 oder 2.3.0 die Anzeige bzw. den Bargraph aus, den Sie konfigurieren möchten. Sie können alle Analogeingänge, die Alarme oder Funktionsblöcke auf die Anzeige bzw. den Bargraph legen.

#### 7.1.1. Funktion zuordnen

Ordnen Sie im Menüpunkt 2.1.1, 2.2.1 oder 2.3.1 der Anzeige 1 bis 3 einen Analog-Eingang, einen Alarm oder einer Funktion zu. Wenn nicht alle Anzeigen und Bargraphen benötigt werden, können diese in diesen Menüpunkten ausgeblendet werden. Die Einheit muss dann so eingestellt werden, dass keine Einheit angezeigt wird.

#### 7.1.2. Einheit eingeben

Der anzuzeigenden Dezimalzahl wird im Menü 2.x.2 eine Einheit zugeteilt. Sie können viele Einheiten direkt auswählen. Wenn Sie ohne Einheit ausgewählt haben, wird die in 2.x.10 eingegebene benutzerdefinierte Einheit angezeigt. Diese Einheit kann von Ihnen frei beschrieben werden. Ist die Anzeige 1 bis 3 ausgeschaltet, muss "ohne Einheit" ausgewählt und die benutzerdefinierte Einheit leer sein, damit keine Einheit angezeigt wird.

#### 7.1.3. Dezimalpunkt festlegen

Im Menü 2.x.3 legen Sie die Position des Dezimalpunktes fest. Die Anzeige ist maximal vierstellig.

#### 7.1.4. Messbereich-Anfang eingeben

Der hier im Menüpunkt 2.x.4 eingetragene Wert wird angezeigt, wenn das gemessene Signal 0% (z. B. 4 mA bei Stromeingang) beträgt.

#### 7.1.5. Messbereich-Ende eingeben

Der hier im Menüpunkt 2.x.5 eingetragene Wert wird angezeigt, wenn das gemessene Signal 100% (z. B. 20 mA) beträgt.

#### 7.1.6. Bargraph-Anfang eingeben

Im Menüpunkt 2.x.6 geben Sie den Messwert an, bei dem 0% des Bargraphen angezeigt werden soll.

#### 7.1.7. Bargraph-Ende eingeben

Im Menüpunkt 2.x.7 geben Sie den Messwert an, bei dem 100% des Bargraphen angezeigt werden soll.

#### 7.1.8. Skalierung festlegen

Die Skalierung der Bargraphen wird in 2.x.8 eingestellt. Sie können 0 und 100, alle 20%, 25%, 50% oder ohne Skalierung auswählen. Je nach Einstellung wird ein kleiner Strich am Bargraph dargestellt.

#### 7.1.9. Messstellennummer

Geben Sie im Menüpunkt 2.x.10 eine bis zu achtstellige Messstellennummer oder Messstellenbeschreibung ein.

#### 7.1.10. Benutzerdefinierte Einheit

Falls Sie eine Einheit benötigen, die nicht in der Auswahl aufgelistet ist, können Sie diese im Menü 2.x.11 mit bis zu acht Zeichen selber eingeben. Die Eingabe erfolgt über die Pfeiltasten oder über die Modbus-Schnittstelle.

# 8. Eingangs-Ebene

# Ebene 3.0

In der Eingangs-Ebene konfigurieren Sie die Analogeingänge.

#### 8.1. Analogeingang auswählen

Wählen Sie den zu konfigurierenden Analogeingang im Menüpunkt 3.1.0 bis 3.3.0 aus.

#### 8.1.1. Filterzeit festlegen

Der ausgewählte Analogeingang ist mit einem Filter versehen. Die Filterzeit geben Sie im Menüpunkt 3.x.1 ein.

#### 8.1.2. Fühlerbruch festlegen

Die Fühlerbruchüberwachung können Sie in Menüpunkt 3.x.2 ein- oder ausschalten.

#### 8.1.3. Fühlerbruchgrenze Minimum festlegen

Wenn der Fühlerbruch eingeschaltet ist, wird im Menüpunkt 3.x.3 der Wert festgelegt, bei dessen Unterschreitung ein Fühlerbruch angezeigt wird.

#### 8.1.4. Fühlerbruchgrenze Maximum festlegen

Wenn der Fühlerbruch eingeschaltet ist, wird im Menüpunkt 3.x.4 der Wert festgelegt, bei dessen Überschreitung ein Fühlerbruch angezeigt wird.

#### 8.1.5. Messbereich-Anfang

Sie geben im Menüpunkt 3.x.5 an, ab welchem Wert der Messbereich ausgewertet werden soll. So kann z. B. ein auf 0 bis 400°C kalibrierter Analogeingang auf -50° bis +200°C eingestellt werden. Hier geben Sie den Anfang des Messbereiches ein.

#### 8.1.6. Messbereich-Ende

Im Menüpunkt 3.x.6 geben Sie das Ende des Messbereiches ein.

#### 8.1.7. Fühlerbruch auf Anzeige darstellen

Die Anzeige eines Fühlerbruchs kann im Menüpunkt 3.x.7 keiner Anzeige oder der Anzeige 1 bis 3 zugeordnet werden. Dies ist unabhängig von der Einstellung welcher Wert oder Funktion auf der ausgewählten Anzeige dargestellt wird. Anstelle des Messwertes blinkt dann die Anzeige F-BRUCH.

# 9. Funktionsblock-Ebene

# Ebene 4.0

Ihnen stehen neun Funktionsblöcke zur Verfügung, um verschiedene mathematische Funktionen und Linearisierungen durchzuführen.

### 9.1. Funktionsblock auswählen

Sie wählen von den neun Funktionsblöcke den zu konfigurierenden im Menüpunkt 4.x.0 aus. Ein Funktionsblock besitzt bis zu zwei Eingänge und einen Ausgang.



Die Berechnung erfolgt immer in Prozent und nicht mit physikalischen Einheiten.

#### 9.1.1. Funktion festlegen

Sie legen im Menüpunkt 4.x.1 fest, welche Funktion der Funktionsblock ausführen soll. In der folgenden Beschreibung werden die Eingänge des Funktionsblockes mit In1 und In2 bezeichnet. Der Ausgang wird mit OUT bezeichnet. F1 und F2 sind die Faktoren, mit denen In1 und In2 multipliziert werden.

#### 9.1.1.1. Ausgeschaltet

Es ist keine Funktion dem Funktionsblock zugeteilt.

#### 9.1.1.2. Addierende Funktion

Der Funktionsblock addiert In1 zu In2.

OUT = In1\*F1 + In2\*F2 + O1

#### 9.1.1.3. Multiplizierende Funktion

Der Funktionsblock multipliziert In1 mit In2. OUT = (In1\*F1+O1) \* (In2\*F2+O2) + O3

#### 9.1.1.4. Dividierende Funktion

Der Funktionsblock dividiert In1 durch In2. OUT = (In1\*F1+O1) / (In2\*F2+O2) + O3

#### 9.1.1.5. Radizierende Funktion

Der Funktionsblock radiziert In1. Diese Funktion hat nur einen Eingang. OUT = SQRT(In1\*F1+O1) +O2

#### 9.1.1.6. Linearisierende Funktion

Der Funktionsblock linearisiert In1 mit der ausgewählten linearisierenden Funktion (siehe Abschnitt 4 Funktion 7). Diese Funktion hat nur einen Eingang. OUT = LIN(In1) laut Linearisierungstabelle 1, 2 oder 3

#### 9.1.2. Eingänge des Funktionsblockes festlegen

Welche Signale auf die Eingänge In1 und In2 des Funktionsblockes gelegt werden sollen wird im Menüpunkt 4.x.2 und 4.x.3 festgelegt. Sie können zwischen folgenden Einstellungen auswählen:

ausgeschaltet Analog-Eingang 1 bis Analog-Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9

#### 9.1.3. Faktoren festlegen

In den Menüpunkten 4.x.4 und 4.x.5 werden die Faktoren, mit denen der Eingangswert beaufschlagt werden soll, festgelegt. Der Einstellbereich ist von –99,99 bis 99,99.

#### 9.1.4. Offset festlegen

In den Menüpunkten 4.x.6 bis 4.x.8 werden die Verschiebungen mit denen die Funktion beaufschlagt wird festgelegt. Der Einstellbereich ist von –999,9 bis 999,9%.

### 9.2. Beispiel Funktionsblock

Der Anzeiger soll aus zwei Eingangsgrößen eine dritte Größe errechnen.

Der erste Analogeingang erhält das Signal von einem Volumenmesser mit einem Messbereich von 0 bis 10000 l/h. Der zweite Analogeingang erhält die zugehörige Dichte im Bereich von 0,8 bis 1,2 kg/l.

Am Display und am Analogausgang soll die Masse angezeigt und ausgegeben werden. Display 1 zeigt den Volumenfluss in m<sup>3</sup>/h an. Der Messbereich wird auf 0 bis 10,00 m<sup>3</sup>/h eingestellt.

Display 2 zeigt die Dichte an. Der Messbereich wird auf 0,8 bis 1,2 t/m<sup>3</sup> eingestellt.

Display 3 zeigt den Funktionsblock 1 an. Der Messbereich wird auf 0 bis 12,00 t/h eingestellt.

Im Funktionsblock werden folgende Einstellungen vorgenommen:

Es wird der multiplizierende Funktionsblock [OUT = (In1\*F1+O1) \* (In2\*F2+O2) + O3] ausgewählt.

In1 wird auf den Analogeingang 1 geschaltet. Der zugehörige Faktor ist 1.

In2 wird auf den Analogeingang 2 geschaltet. Der zugehörige Faktor ist 0,33 und wird wie folgt errechnet:

1,2 t/m<sup>3</sup> entsprechen 100%

0,8 t/m<sup>3</sup> sind somit 66,7%

der genutzte Bereich beträgt also 100% - 66,7 % = 33,3 %

Als Offset 1 wird 0, als Offset 2 wird 66,7 (um den Bereich wieder korrekt darzustellen) und als Offset 3 wird 0 eingetragen.

Die dritte Anzeige/Bargraph zeigt den errechneten Wert an. Am Analogausgang wird der errechnete Wert als Strom ausgegeben (4 – 20mA  $\triangleq$  0 – 12,00 t/h).

# 10. Analog-Ausgang

# Ebene 5.0

In der Ausgangs-Ebene konfigurieren Sie die Analogausgänge.

### 10.1. Analogausgang auswählen

Sie wählen im Menüpunkt 5.x.0 aus, welchen Analogausgang Sie konfigurieren möchten.

#### 10.1.1. Analogausgangs-Funktion

Welches Signal am Analogausgang ausgegeben werden soll, stellen Sie in 5.x.1 ein. Sie haben die Möglichkeit einen Analog-Eingang, einen Alarm oder eine Funktion als Stromwert ausgeben zu können.

#### 10.1.1.1. Analogausgang ausgeschaltet

Der Analogausgang hat keine Funktion. Es wird immer 4mA ausgegeben.

#### 10.1.1.2. Analogeingang auf Analogausgang schalten

Der Analogausgang gibt den Wert des ausgewählten Analogeingangs ohne Änderung aus.

#### 10.1.1.3. Alarmwert auf Analogausgang schalten

Der Analogausgang gibt den Wert des ausgewählten Alarms aus.

### 10.1.1.4. Ausgang des Funktionsblocks auf Analogausgang

Der Analogausgang gibt den errechneten Wert des ausgewählten Funktionsblocks aus.

#### 10.1.2. Startgröße des Analogausganges festlegen

Sie geben im Menüpunkt 5.x.2 an, bei welchem angezeigtem oder errechnetem Wert der Anzeige in % der Ausgangsstrom von 4 mA ausgegeben werden soll. Soll z. B. der Stromausgang 0 bis 20 mA ausgeben, muss hier 20 % eingetragen werden. Soll der Stromausgang invertiert werden, tragen Sie hier 100 % ein.

#### 10.1.3. Endgröße des Analogausganges festlegen

Sie geben im Menüpunkt 5.x.3 an, bei welchem angezeigtem oder errechnetem Wert der Anzeige in % der Ausgangsstrom von 20 mA ausgegeben werden soll. Soll der Stromausgang invertiert werden, tragen Sie hier 0 % ein.

#### 10.1.4. Minimalstrom des Analogausganges festlegen

Im Menüpunkt 5.x.4 geben Sie den kleinstmöglichen Strom an. Der Strom kann so auf z. B. 4 mA begrenzt werden.

#### 10.1.5. Maximalstrom des Analogausganges festlegen

Im Menüpunkt 5.x.5 geben Sie den größtmöglichen Strom an. Der Strom kann so auf z. B. 20 mA begrenzt werden.

#### 10.2. Beispiel Analogausgangsparametrierung

Der Analogeingang zeigt einen Wert von 0 bis 100 % an. Der Analogausgang soll den Anzeigebereich von 10 bis 90% als 4 bis 20 mA ausgeben. Stellen Sie dazu die Startgröße in 5.1.2 auf 10 % und die Endgröße in 5.1.3 auf 90 %.

Standardmäßig ist der Minimal- und Maximalstrom auf 4 und 20mA begrenzt. In den Menüpunkten 5.1.4 und 5.1.5 können Sie zusätzlich angeben, dass der Strom z. B. auch 3,6 mA bis 20,4 mA betragen kann.

Möchten Sie die Wirkrichtung umdrehen, geben Sie in 5.1.2 den größeren und in 5.1.3 den kleineren Wert ein.

# 11. Struktur-Ebene

# Ebene 6.0

In der Struktur-Ebene konfigurieren Sie die Gerätesprache, die Alarmverstellung und die Schnittstelle. Weiterhin geben Sie den Code für die Ebenen ein. Die Struktur-Ebene ist ab Werk mit 1 codiert.

## 11.1. Sprache

Sie können Deutsch oder Englisch im Menüpunkt 6.1 als Bedienersprache auswählen.

### 11.2. Alarmverstellung auswählen

Normalerweise steht ein Alarm auf Parameter. Der Alarmwert kann nur in der Alarmebene geändert werden. Wird der Alarm im Menüpunkt 6.2.x auf Benutzer-Ebene umgestellt, muss zur Alarmverstellung nicht die Programmierebene betreten werden.

Nach Betätigung der Taste ▶ erscheint der erste Alarm in der Benutzer-Ebene sofort auf dem Display und kann verstellt werden. Sind mehrere Alarme in die Benutzer-Ebene gelegt worden, können sie den zu verstellenden Alarm mit den Pfeiltasten ▲▼ auswählen. Den Wert des zu verstellenden Alarm wählen Sie mit ▶ aus. Die Einstellung erfolgt dann mit allen Pfeiltasten und mit der S-Taste ist der neue Alarmwert übernommen und die normale Standard-Anzeige direkt wieder eingeschaltet.

# 11.3. Schnittstelle

#### 11.3.1. Schnittstellenadresse

Sie stellen die gewünschte Schnittstellenadresse im Menüpunkt 6.3.1 zwischen 1 und 255 ein. Der BGI210i arbeitet mit einem MODBUS-RTU-Protokoll. Die Übertragung erfolgt mit 8 Datenbits, Parity Even.

#### 11.3.2. Datenübertragungsgeschwindigkeit

Sie können den BGI210i mit einer Schnittstellentrennkarte IPC300i an eine serielle Schnittstelle anschließen. Die gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit tragen Sie im diesem Menüpunkt 6.3.2 ein.

Einstellbereich: 2400, 4800, 9600, 19200 und 38400 Baud

### 11.4. Codierung der Ebenen

Im Menüpunkt 6.4.x legen Sie für einzelne Ebenen einen vierstelligen Code fest, um vor unberechtigten Änderungen zu schützen. Dieser wird vor dem Betreten der Ebene abgefragt. Die Kalibrierebene, Linearisierungsebene und Test-Ebene sind im Werk auf 0001 eingestellt. Ist 0000 eingestellt, wird kein Code abgefragt.

#### 11.4.1. Kontrast

Hier wird der Kontrast der LCD eingestellt.

# 12. Fehlermeldung

Der Controller überwacht alle Funktionen und Baugruppen. Im Fehlerfall erscheint auf der LCD eine Fehlermeldung. Der BGI210i muss eingeschickt werden.

# 13. Software-Einstellungen

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
1.0	Alarme konfigurieren			12
1.1.0	Funktion Alarm 1			
1.1.1	Alarmtyp 1	Minimum-Alarm		12
		Maximum-Alarm		
		Fühlerbruch Eingang 1		
		Fühlerbruch Eingang 2		
		Fühlerbruch Eingang 3		
		Alarm aus		
		Werkeinstellung: Minimum-Alarm		
1.1.2	Alarm 1	Anzeige 1		12
		Anzeige 2		
		Anzeige 3		
		Werkeinstellung: Anzeige 1		
1.1.3	Alarmwert 1	Einstellbereich von -10%		12
		Einstellbereich bis 110%		
		Werkeinstellung: 10%		
1.1.4	Alarmhysterese 1	Finstellbereich von 0		12
		Finstellbereich bis 20%		
		Werkeinstellung: 0,10%		
115	Wirkrichtung	Schließer (NO)		12
1.1.5	Digital-Ausgang 1	Öffner (NC)		
		Werkeinstellung: 0,1%		
120	Funktion Alarm 2			12
1 2 1	Alarmtyn 2	Minimum-Alarm		12
1.2.1		Maximum-Alarm		12
		Fühlerbruch Fingang 1		
		Fühlerbruch Eingang 2		
		Fühlerbruch Eingang 3		
		Alarm aus		
		Werkeinstellung: Maximum-Alarm		
1 2 2	Alarm 2			12
1.2.2		Anzeige 2		
		Workoinstollung: Anzoigo 1		
1 7 2	Alarmwort 2	Finctellhoroich von 10%		12
1.2.3	Alamwert z	Einstellbereich bis 110%		
		Worksingtollung: 000/		
1 2 4	Alarmhystorass 2	Fingtellhoroich von 0		12
1.2.4	Alarmnysterese 2			
		Einstellbereich bis 20%		
10-		werkeinstellung: 0,10%		
1.2.5		Schuelser (NO)		12
4.0.0	Digital-Ausgang 2	Offner (NC)		
1.3.0	Funktion Alarm 3			12

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
1.3.1	Alarmtyp 3	Minimum-Alarm		12
		Maximum-Alarm		
		Fühlerbruch Eingang 1		
		Fühlerbruch Eingang 2		
		Fühlerbruch Eingang 3		
		Alarm aus		
		Werkeinstellung: Alarm aus		
1.3.2	Alarm 3	Anzeige 1		12
		Anzeige 2		
		Anzeige 3		
		Werkeinstellung: Anzeige 1		
1.3.3	Alarmwert 3	Einstellbereich von -10%		12
		Einstellbereich bis 110%		
		Werkeinstellung: 10%		
1.3.4	Alarmhysterese 3	Einstellbereich von 0		12
		Einstellbereich bis 20%		
		Werkeinstellung: 0,10%		
1.3.5	Wirkrichtung	Schließer (NO)		12
	Digital-Ausgang 3	Öffner (NC)		
		Werkeinstellung: 0,10%		
1.4.0	Funktion Alarm 4			12
1.4.1	Alarmtyp 4	Minimum-Alarm		12
		Maximum-Alarm		
		Fühlerbruch Eingang 1		
		Fühlerbruch Eingang 2		
		Fühlerbruch Eingang 3		
		Alarm aus		
		Werkeinstellung: Alarm aus		
1.4.2	Alarm 4	Anzeige 1		12
		Anzeige 2		
		Anzeige 3		
		Werkeinstellung: Anzeige 1		
1.4.3	Alarmwert 4	Einstellbereich von -10%		12
		Einstellbereich bis 110%		
		Werkeinstellung: 90%		
1.4.4	Alarmhysterese 4	Einstellbereich von 0		12
		Einstellbereich bis 20%		
		Werkeinstellung: 0,10%		
1.4.5	Wirkrichtung	Schließer (NO)		12
	Digital-Ausgang 4	Öffner (NC)		
1.5.0	Funktion Alarm 5			12

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
1.5.1	Alarmtyp 5	Minimum-Alarm		12
		Maximum-Alarm		
		Fühlerbruch Eingang 1		
		Fühlerbruch Eingang 2		
		Fühlerbruch Eingang 3		
		Alarm aus		
		Werkeinstellung: Alarm aus		
1.5.2	Alarm 5	Anzeige 1		12
		Anzeige 2		
		Anzeige 3		
		Werkeinstellung: Anzeige 1		
1.5.3	Alarmwert 5	Einstellbereich von -10%		12
		Einstellbereich bis 110%		
		Werkeinstellung: 10%		
1.5.4	Alarmhysterese 5	Einstellbereich von 0		12
		Einstellbereich bis 20%		
		Werkeinstellung: 0,1%		
1.5.5	Wirkrichtung	Schließer (NO)		12
	Digital-Ausgang 5	Öffner (NC)		
		Werkeinstellung: 0,1%		
1.6.0	Funktion Alarm 6			12
1.6.1	Alarmtyp 6	Minimum-Alarm		12
		Maximum-Alarm		
		Fühlerbruch Eingang 1		
		Fühlerbruch Eingang 2		
		Fühlerbruch Eingang 3		
		Alarm aus		
		Werkeinstellung: Alarm aus		
1.6.2	Alarm 6	Anzeige 1		12
		Anzeige 2		
		Anzeige 3		
		Werkeinstellung: Anzeige 1		
1.6.3	Alarmwert 6	Einstellbereich von -10%		12
		Einstellbereich bis 110%		
		Werkeinstellung: 90%		
1.6.4	Alarmhysterese 6	Einstellbereich von 0		12
		Einstellbereich bis 20%		
		Werkeinstellung: 0,1%		
1.6.5	Wirkrichtung	Schließer (NO)		12
	Digital-Ausgang 6	Öffner (NC)		
2.0	Anzeige-Ebene			13
2.1.0	Anzeige 1			13

Menü- punkt	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest. Wort	S.
211	Funktion Anzoigo 1	Analog Eingang 1	Euplytion 1	Wert	12
2.1.1	Fullktion Anzeige 1	Analog Eingang 2	Funktion 2		15
		Analog Eingang 2	Funktion 2		
		Allalog-Elligalig S	Funktion 4		
		Aldrin 1	Funktion 4		
		Aldrin Z	Funktion 5		
		Alarm 3	Funktion 6		
		Alarm 4	Funktion /		
		Alarm 5	Funktion 8		
		Alarm 6	Funktion 9		
			ausgeblendet		
		Werkeinstellung: An	alog-Eingang 1		
2.1.2	Einheit 1	%, °C, °F, t/h, kg/h, l/	′h, m³/h, Nm³/h		13
		mbar, mbar <sub>abs</sub> , Hz, t,	t/min, t/s, kg,		
		kg/min, kg/s, g, g/h,	g/min, g/s, l, l/min,		
		l/s, m, m/h, m/min, r	m/s, cm, m³, Nm³,		
		U/min, rpm, bar, kg/	dm <sup>3</sup> , t/m <sup>3</sup> , A, (pH),		
		PSIA, PSIG, mmHg, p	opm, ppb, F, uS,		
		mS, %LEL, Pa, kPa, %	%HR, RH%, ohne		
		Einheit bzw.			
		einstellbarer freier T	ext (10 Zeichen)		
		Werkeinstellung: %	X Z		
2.1.3	Dezimalpunkt 1	0000			13
		000.0			
		00.00			
		0.000			
		Werkeinstellung: 000	0.0		
214	Messbereich Anfang 1	Finheit wie 2 1 1			13
		Dezimalnunkt wie 2	13		10
		Finstellbereich von	.9999		
		Einstellbereich bis 9	9999		
		Workeinstellung: 0.0	9999 10%		
215	Messbereich Ende 1	Finhait wia 2.1.1	70		12
2.1.5	Messbereich Linde 1	Dozimalounkt wie 2	1 0		13
		Einstellbereich von	0000		
		Einstellbereich bis 0	.9999		
		Workeinstellung: 10	999		
210	Deveryone Auferra 1	Finh situria 2.1.1	Werkeinstellung: 100,0%		12
2.1.6	Bargraph Aniang 1	Einneit wie 2.1.1,	1.2		13
		Dezimalpunkt wie 2.	1.3		
		Einstellbereich von -	.99999		
		Einstellbereich bis 9	999		
		Werkeinstellung: 0,0	%		
2.1.7	Bargraph Ende 1	Einheit wie 2.1.1,			14
		Dezimalpunkt wie 2.	1.3		
		Einstellbereich von -	9999		
		Einstellbereich bis 9	999		
		Werkeinstellung: 10	0,0%		

Menü-	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest. Wort	<b>S</b> .
	Pargraph Skaliorung	allo 2006		wert	14
2.1.0	bargraph skallerung	alle 20%			14
		alle 25%			
		onne Skallerung			
		allo 500%			
210	Mossstellon Nummer 1	alle 50%	llbar		14
2.1.9	Reputzerdefinierte Finheit	achtstellig frei einste	allbar		14
2.1.10					12
2.2.0	Alizeige Z	Analog Eingang 1	Euplytion 1		12
2.2.1	Fullktion Anzeige z	Analog Eingang 1	Funktion 2		13
		Analog Eingang 2	Funktion 2		
		Allarm 1	Funktion 4		
		Aldrin 1	Funktion F		
		Aldrin Z	Funktion C		
		Alarm 3	Funktion 6		
		Alarm 4			
		Alarm 5	Funktion 8		
		Alarm 6	Funktion 9		
			ausgeblendet	_	
	<b>F</b>	Werkeinstellung: An	alog-Eingang 2		4.0
2.2.2	Einheit 2	%, °C,			13
		ohne Einheit bzw.			
		einstellbarer freier Text (10 Zeichen)			
2.2.3	Dezimalpunkt 2	0000			13
		000.0			
		00.00			
		0.000			
2.2.4	Messbereich Anfang 2	Einheit wie 2.2.1,	Einheit wie 2.2.1,		13
		Dezimalpunkt wie 2.	2.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			
2.2.5	Messbereich Ende 2	Einheit wie 2.2.1,			13
		Dezimalpunkt wie 2.	2.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			
2.2.6	Bargraph Anfang 2	Einheit wie 2.2.1,			13
		Dezimalpunkt wie 2.	2.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			
2.2.7	Bargraph Ende 2	Einheit wie 2.2.1,			13
		Dezimalpunkt wie 2.	2.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			

Menü- punkt	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest. Wert	S.
2.2.8	Bargraph Skalierung	nur 0-100%			14
		alle 50%			
		alle 20%			
		alle 25%			
		ohne Skalierung			
2.2.9	Messstellen-Nummer 2	achtstellig frei einst	ellbar		13
2.2.10	Benutzerdefinierte Einheit	achtstellig frei einst	ellbar		14
2.3.0	Anzeige 3				13
2.3.1	Funktion Anzeige 3	Analog- Eingang 1	Funktion 1		13
		Analog- Eingang 2	Funktion 2		
		Analog- Eingang 3	Funktion 3		
		Alarm 1	Funktion 4		
		Alarm 2	Funktion 5		
		Alarm 3	Funktion 6		
		Alarm 4	Funktion 7		
		Alarm 5	Funktion 8		
		Alarm 6	Funktion 9		
			ausgeblendet		
		Werkeinstellung: An	alog-Eingang 3		
2.3.2	Einheit 3	%.°C			13
		ohne Einheit bzw.			
		einstellbarer freier Text (10 Zeichen)			
2.3.3	Dezimalpunkt 3	0000	, , ,		13
		000.0			
		00.00			
		0.000			
2.3.4	Messbereich Anfang 3	Einheit wie 2.3.1,			13
		Dezimalpunkt wie 2	.3.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			
2.3.5	Messbereich Ende 3	Einheit wie 2.3.1,			13
		Dezimalpunkt wie 2	.3.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			
2.3.6	Bargraph Anfang 3	Einheit wie 2.3.1,			13
		Dezimalpunkt wie 2	.3.1		
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			
2.3.7	Bargraph Ende 3	Einheit wie 2.3.1			14
	0.00	Dezimalpunkt wie 2	.3.1		.
		Einstellbereich von			
		Einstellbereich bis			
		Werkeinstellung:			

Menü- punkt	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest. Wert	S.
2.3.8	Bargraph Skalierung	nur 0-100%			14
		alle 50%			
		alle 20%			
		alle 25%			
		ohne Skalierung			
2.3.9	Messstellen-Nummer 3	achtstellig frei einste	ellbar		13
2.3.10	Benutzerdefinierte Einheit	achtstellig frei einste	ellbar		14
3.0	Eingangs-Ebene				15
3.1.0	Analog-Eingang 1				15
3.1.1	Filter	Einheit:	s		15
0.2.12	Analog-Eingang 1	Einstellbereich:	0.1s bis 999.9s		
		Werkeinstellung:	0.1s		
3.1.2	Fühlerbruch	ausgeschaltet	-,		15
	Analog-Eingang 1	eingeschaltet			
		Werkeinstellung:	ausgeschaltet		
3.1.3	Fühlerbruch Minimum	Einheit:	mA		15
01210	Analog-Eingang 1	Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	3 mA		
3.1.4	Fühlerbruch Maximum	Einheit:	mA		15
	Analog-Eingang 1	Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	22 mA		
3.1.5	Messbereichsanfang 1	Einheit:	mA		15
01210		Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	4 mA		
3.1.6	Messbereichsende 1	Einheit:	mA		15
		Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	20 mA		
3.1.7	Fühlerbruch anzeigen	auf keine Anzeige			15
	5	auf Anzeige 1			
		auf Anzeige 2			
		auf Anzeige 3			
		Werkeinstellung:	keiner Anzeige		
3.2.0	Analog-Eingang 2		0		15
3.2.1	Filter	Einheit:	S		15
	Analog-Eingang 2	Einstellbereich:	0,1s bis 999,9s		
		Werkeinstellung:	0,1s		
3.2.2	Fühlerbruch	ausgeschaltet	•		15
	Analog-Eingang 2	eingeschaltet			
		Werkeinstellung:	ausgeschaltet		
3.2.3	Fühlerbruch Minimum	Einheit:	mA		15
	Analog-Eingang 2	Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	3 mA		
3.2.4	Fühlerbruch Maximum	Einheit:	mA		15
	Analog-Eingang 2	Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	22 mA		

Menü- punkt	Beschreibung	Einstell	Einstellbereich		S.
3.2.5	Messbereichsanfang 2	Einheit:	mA		15
		Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	4 mA		
326	Messbereichsende 2	Finheit	mA		15
5.2.0		Finstellbereich	0 bis 22 mA		10
		Werkeinstellung	0 013 22 m/( 20 m∆		
327	Fühlerbruch anzeigen	auf keine Anzeige	2011/1		15
5.2.1	i unterbruen anzeigen	auf Anzeige 1			15
		auf Anzeige 2			
		auf Anzeige 2			
		Workoinstollung	koinar Anzaiga		
220	Applog Fingang 2	werkeinstettung.	Keiner Anzeige		15
3.3.0 2.2.1	Filtor	 Einhoit:			15
5.5.1	Analog Fingang 2	Linnen.	S		15
	Analog-Eingang 3	Emstellbereich:	0,15 DIS 999,95		
222		werkeinstellung:	0,15		15
3.3.2	Funierbruch	ausgeschaltet			15
	Analog-Eingang 3	eingeschaltet			
		Werkeinstellung:	ausgeschaltet		
3.3.3	Fuhlerbruch Minimum	Einheit:	mA		15
	Analog-Eingang 3	Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	3 mA		_
3.3.4	Fühlerbruch Maximum	Einheit:	mA		15
	Analog-Eingang 3	Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	22 mA		_
3.3.5	Messbereichsanfang 3	Einheit:	mA		15
		Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	4 mA		
3.3.6	Messbereichsende 3	Einheit:	mA		15
		Einstellbereich:	0 bis 22 mA		
		Werkeinstellung:	20 mA		
3.3.7	Fühlerbruch anzeigen	auf keine Anzeige			15
		auf Anzeige 1			
		auf Anzeige 2			
		auf Anzeige 3			
		Werkeinstellung:	keiner Anzeige		
4.0	Funktionen wählen				16
4.1.0	Funktion 1				16
4.1.1	Funktion 1	ausgeschaltet			16
		addierende Funktio	n		
		multiplizierende Fu	multiplizierende Funktion		
		dividierende Funkti	on		
		radizierende Funkti	on		
		linearisierende Funl	ktion 1		
		linearisierende Funl	ktion 2		
		linearisierende Funl	ktion 3		
		Werkeinstellung:	ausgeschaltet		

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
4.1.2	Funktion 1 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet Werkeinstellung: Eingang 1		17
4.1.3	Funktion 1 Eingang2	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet Werkeinstellung: Eingang 2		17
4.1.4	Funktion 1 Faktor 1	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.1.5	Funktion 1 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99Werkeinstellung:1,00		17
4.1.6	Funktion 1 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17
4.1.7	Funktion 1 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17
4.1.8	Funktion 1 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17
4.2.0	Funktion 2			16
4.2.1	Funktion 2	ausgeschaltet addierende Funktion multiplizierende Funktion dividierende Funktion radizierende Funktion linearisierende Funktion 1 linearisierende Funktion 3 Werkeinstellung: ausgeschaltet		16
4.2.2	Funktion 2 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet Werkeinstellung: Eingang 1		17
4.2.3	Funktion 2 Eingang2	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet Werkeinstellung: Eingang 2		17
4.2.4	Funktion 2 Faktor 1	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.2.5	Funktion 2 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.2.6	Funktion 2 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17

## Software-Einstellungen

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
4.2.7	Funktion 2 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.2.8	Funktion 2 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.3.0	Funktion 3			16
4.3.1	Funktion 3	ausgeschaltet		16
		addierende Funktion		
		multiplizierende Funktion		
		dividierende Funktion		
		radizierende Funktion		
		linearisierende Funktion 1		
		linearisierende Funktion 2		
		linearisierende Funktion 3		
		Werkeinstellung: ausgeschaltet		
4.3.2	Funktion 3 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3		17
		Alarm 1 bis Alarm 6		
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Werkeinstellung: Eingang 1		
4.3.3	Funktion 3 Eingang2	Eingang 1 bis Eingang 3		17
		Alarm 1 bis Alarm 6		
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Werkeinstellung: Eingang 2		
4.3.4	Funktion 3 Faktor 1	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99		17
		Werkeinstellung: 1,00		
4.3.5	Funktion 3 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99		17
		Werkeinstellung: 1,00		
4.3.6	Funktion 3 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.3.7	Funktion 3 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.3.8	Funktion 3 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.4.0	Funktion 4	<u> </u>		16
4.4.1	Funktion 4	ausgeschaltet		16
		addierende Funktion		
		multiplizierende Funktion		
		dividierende Funktion		
		radizierende Funktion		
		linearisierende Funktion 1		
		linearisierende Funktion 2		
		linearisierende Funktion 3		
		Werkeinstellung: ausgeschaltet		

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
4.4.2	Funktion 4 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6		17
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
112	Funktion 4 Fingang?	Eingang 1 bis Eingang 2		17
4.4.5	Fullktion 4 Eingangz	Alarm 1 his Alarm 6		11
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Werkeinstellung: Eingang 2		
4.4.4	Funktion 4 Faktor 1	Einstellbereich: von -99.99 bis 99.99		17
		Werkeinstellung: 1,00		
4.4.5	Funktion 4 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99		17
		Werkeinstellung: 1,00		
4.4.6	Funktion 4 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.4.7	Funktion 4 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.4.8	Funktion 4 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.5.0	Funktion 5			16
4.5.1	Funktion 1	ausgeschaltet		16
		addierende Funktion		
		multiplizierende Funktion		
		dividierende Funktion		
		radizierende Funktion		
		linearisierende Funktion 1		
		linearisierende Funktion 2		
		Werkeinstellung: ausgeschaltet		
452	Funktion 1 Fingang1	Fingang 1 his Fingang 3		17
1.5.2		Alarm 1 bis Alarm 6		1
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Werkeinstellung: Eingang 1		
4.5.3	Funktion 1 Eingang2	Eingang 1 bis Eingang 3		17
		Alarm 1 bis Alarm 6		
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Werkeinstellung: Eingang 2		
4.5.4	Funktion 1 Faktor 1	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99		17
		Werkeinstellung: 1,00		
4.5.5	Funktion 1 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99		17
		Werkeinstellung: 1,00		
4.5.6	Funktion 1 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		werkeinstellung: 0,0		

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
4.5.7	Funktion 1 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.5.8	Funktion 1 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung: 0,0		
4.6.0	Funktion 6			16
4.6.1	Funktion 6	ausgeschaltet		16
		addierende Funktion		
		multiplizierende Funktion		
		dividierende Funktion		
		radizierende Funktion		
		linearisierende Funktion 1		
		linearisierende Funktion 2		
		linearisierende Funktion 3		
		Werkeinstellung: ausgeschaltet		
4.6.2	Funktion 6 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3		17
		Alarm 1 bis Alarm 6		
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Werkeinstellung Fingang 1		
163	Funktion 6 Fingang?	Fingang 1 his Fingang 3		17
<b></b> 0.5		Alarm 1 his Alarm 6		11
		Funktion 1 bis Funktion 9		
		ausgeschaltet		
		Workoinstollung: Eingang 2		
161	Funktion 6 Faktor 1	Einstellhoroich: von 00 00 his 00 00		17
4.0.4		Workeinstellung: 1.00		11
1 C F	Funktion & Faktor 2	Firstellhoroish yon 00 00 his 00 00		17
4.0.5	FUNKTION & FARTON 2	Emstellbereich: von -99,99 bis 99,99		11
100	Funktion C Offect 1	Firstellbereich.von. 000.0 bis 000.0		17
4.6.6	Funktion 6 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		11
4.6.7		Werkeinstellung: 0,0		17
4.6.7	Funktion 6 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		11
		Werkeinstellung: 0,0		47
4.6.8	Funktion 6 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9		11
. = .		Werkeinstellung: 0,0		
4.7.0	Funktion 7			16
4.7.1	Funktion 7	ausgeschaltet		16
		addierende Funktion		
		multiplizierende Funktion		
		dividierende Funktion		
		radizierende Funktion		
		linearisierende Funktion 1		
		linearisierende Funktion 2		
		linearisierende Funktion 3		
		Werkeinstellung: ausgeschaltet		

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
4.7.2	Funktion 7 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet		17
4.7.3	Funktion 7 Eingang2	Werkeinstellung:Eingang 1Eingang 1 bis Eingang 3Alarm 1 bis Alarm 6Funktion 1 bis Funktion 9ausgeschaltetWerkeinstellung:Eingang 2		17
4.7.4	Funktion 7 Faktor 1	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.7.5	Funktion 7 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.7.6	Funktion 7 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17
4.7.7	Funktion 7 Offset 2	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17
4.7.8	Funktion 7 Offset 3	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17
4.8.0	Funktion 8	Ŭ,		16
4.8.1	Funktion 8	ausgeschaltet addierende Funktion multiplizierende Funktion dividierende Funktion radizierende Funktion linearisierende Funktion 1 linearisierende Funktion 2 linearisierende Funktion 3 Werkeinstellung: ausgeschaltet		16
4.8.2	Funktion 8 Eingang1	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet Werkeinstellung: Eingang 1		17
4.8.3	Funktion 8 Eingang2	Eingang 1 bis Eingang 3 Alarm 1 bis Alarm 6 Funktion 1 bis Funktion 9 ausgeschaltet Werkeinstellung: Eingang 2		17
4.8.4	Funktion 8 Faktor 1	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.8.5	Funktion 8 Faktor 2	Einstellbereich: von -99,99 bis 99,99 Werkeinstellung: 1,00		17
4.8.6	Funktion 8 Offset 1	Einstellbereich: von -999,9 bis 999,9 Werkeinstellung: 0,0		17

Menü- punkt	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest. Wert	S.
4.8.7	Funktion 8 Offset 2	Einstellbereich: von	-999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung:	0,0		
4.8.8	Funktion 8 Offset 3	Einstellbereich: von	-999,9 bis 999,9		17
		Werkeinstellung:	0,0		
4.9.0	Funktion 9				16
4.9.1	Funktion 9	ausgeschaltet			16
		addierende Funktio	n		
		multiplizierende Fur	nktion		
		dividierende Funktio	on		
		radizierende Funktio	on		
		linearisierende Funk	ction 1		
		linearisierende Funk	ction 2		
		linearisierende Funk	ction 3		
		Werkeinstellung:	ausgeschaltet		
4.9.2	Funktion 9 Eingang1	Eingang 1 bis Eingar	1g 3		17
		Alarm 1 bis Alarm 6	0 -		
		Funktion 1 bis Funkt	tion 9		
		ausgeschaltet			
		Werkeinstellung	Fingang 1		
493	Funktion 9 Fingang2	Fingang 1 bis Fingar	1g 3		17
		Alarm 1 bis Alarm 6	.6 0		
		Funktion 1 bis Funkt	tion 9		
		ausgeschaltet			
		Werkeinstellung	Fingang 2		
494	Funktion 9 Faktor 1	Finstellbereich: von	-99 99 his 99 99		17
		Werkeinstellung:	1.00		1.
495	Funktion 9 Faktor 2	Finstellbereich: von	-99.99 his 99.99		17
		Werkeinstellung:	1.00		1.
4.9.6	Funktion 9 Offset 1	Finstellbereich: von	-999.9 his 999.9		17
		Werkeinstellung:	0.0		1.
4.9.7	Funktion 9 Offset 2	Finstellbereich: von	-999.9 his 999.9		17
		Werkeinstellung:	0.0		1.
498	Funktion 9 Offset 3	Finstellbereich: von	-999 9 his 999 9		17
1.5.0	i difición 5 Onsec 5	Werkeinstellung:	0.0		11
5.0	Ausgangs Ebene	Werkenistellung.	0,0		19
5.1.0	Analog-Ausgang 1				19
5.1.1	Funktion	Eingang 1 bis Eingar	1g 3		19
	Analog-Ausgang 1	Alarm 1 bis Alarm 6	· o -		1
		Funktion 1 his Funkt	tion 9		
		ausgeschaltet			
		Werkeinstellung	ausgeschaltet		
512	Startgröße hei 4mA	Finhoit.	%		19
J.1.2	Ausgangestrom	Finstellhereich	-9999 hic 2000		1.9
	Analog-Ausgang 1	Workeinstellung	-2223 012 2222		
	nialog-nusgalig I	weinemstellung.	<b>U</b> /U	1	1

Menü-	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest.	<b>S</b> .
punkt				Wert	
5.1.3	Endgröße bei 20mA	Einheit:	%		19
	Ausgangsstrom	Einstellbereich:	-9999 bis 9999		
	Analog-Ausgang 1	Werkeinstellung:	100 %		
5.1.4	Minimaler Ausgangsstrom	Einheit:	mA		19
	Analog-Ausgang 1	Einstellbereich:	0,00 bis 21,00		
		Werkeinstellung:	3,6 mA		
5.1.5	Maximaler Ausgangsstrom	Einheit:	mA		20
	Analog-Ausgang 1	Einstellbereich:	0,00 bis 21,00		
		Werkeinstellung:	21,00		
5.2.0	Analog-Ausgang 2				19
5.2.1	Funktion	Eingang 1 bis Eingar	ng 3		19
	Analog-Ausgang 2	Alarm 1 bis Alarm 6			
		Funktion 1 bis Funkt	tion 9		
		ausgeschaltet			
		Werkeinstellung:	ausgeschaltet		
5.2.2	Startgröße	Einheit:	%		19
	Analog-Ausgang 2	Einstellbereich:	-9999 bis 9999		
		Werkeinstellung:	0 %		
5.2.3	Endgröße	Einheit:	%		19
	Analog-Ausgang 2	Einstellbereich:	-9999 bis 9999		
		Werkeinstellung:	100 %		
5.2.4	Minimaler Ausgangsstrom	Einheit:	mA		19
	Analog-Ausgang 2	Einstellbereich:	0,00 bis 21,00		
		Werkeinstellung:	3,6 mA		
5.2.5	Maximaler Ausgangsstrom	Einheit:	mA		20
	Analog-Ausgang 2	Einstellbereich:	0,00 bis 21,00		
		Werkeinstellung:	21,00		
6.0	Struktur Ebene				21
6.1	Sprache Language	Deutsch			21
		English			
6.2.0	Alarm verstellen				21
6.2.1	Alarm 1 verstellen	Parameter			21
		Benutzer-Ebene			
6.2.2	Alarm 2 verstellen	Parameter			21
		Benutzer-Ebene			
6.2.3	Alarm 3 verstellen	Parameter			21
		Benutzer-Ebene			
6.2.4	Alarm 4 verstellen	Parameter			21
		Benutzer-Ebene			
6.2.5	Alarm 5 verstellen	Parameter			21
		Benutzer-Ebene			0.1
6.2.6	Alarm 6 verstellen	Parameter			21
6.2.0	Cala di Marta II	Benutzer-Ebene			-
6.3.0	Schnittstelle	Einstelling 1.1	1 1		21
6.3.1	Aaresse	Einstellbereich:	1 DIS 255		21
		werkeinstellung:	1		

Menü- punkt	Beschreibung Einstellbereich ei		Beschreibung	Einstellbereich		S.
6.3.2	Baudrate	Einheit: Einstellbereich:	bps 4800, 9600, 19200, 38400		21	
		Werkeinstellung:	19200			
6.4.0	Code				21	
6.4.1	Code Alarm-Ebene/	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
	Verstellung	Werkeinstellung:	0000			
6.4.2	Code Display-Ebene	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0000			
6.4.3	Code Eingangs-Ebene	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0000			
6.4.4	Code Funktions-Ebene	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0000		_	
6.4.5	Code Ausgangs-Ebene	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0000			
6.4.6	Code Struktur-Ebene	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0000			
6.4.7	Code Linearisierung	Einstellbereich:	0000 bis 9999			
		Werkeinstellung:	0001			
6.4.8	Code Kalibrierung	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0001		_	
6.4.9	Code Test	Einstellbereich:	0000 bis 9999		21	
		Werkeinstellung:	0001			
6.5	Kontrast				21	
1.0	Linearisierung				10	
7.1.0	Linearisierung 1				10	
7.1.1	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	-10.0%	Werkeinstellung:	-10.0%			
7.1.2	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	- 5.0%	Werkeinstellung:	- 5.0%			
7.1.3	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	- 0.0%	Werkeinstellung:	- 0.0%			
7.1.4	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	5.0%	Werkeinstellung:	5.0%			
7.1.5	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	10.0%	Werkeinstellung:	10.0%			
1.1.6	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	15.0%	Werkeinstellung:	15%		-	
7.1.7	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	20.0%	Werkeinstellung:	20%			
7.1.8	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	25.0%	Werkeinstellung:	25%			
7.1.9	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	30.0%	Werkeinstellung:	30%			
7.1.10	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10	
	35.0%	Werkeinstellung:	35%			

Menü- punkt	Beschreibung	Einstell	bereich	eingest. Wert	S.
7 1 11	korrigierter Wert bei	Finstellbereich	-10% bis 110%	WCIT	10
1.1.11	40.0%	Werkeinstellung:	40%		
7.1.12	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	45.0%	Werkeinstellung:	45%		
7.1.13	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	50.0%	Werkeinstellung:	50%		
7.1.14	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	55.0%	Werkeinstellung:	55%		
7.1.15	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	60.0%	Werkeinstellung:	60%		
7.1.16	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	65.0%	Werkeinstellung:	65%		
7.1.17	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	70.0%	Werkeinstellung:	70%		
7.1.18	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	75.0%	Werkeinstellung:	75%		
7.1.19	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	80.0%	Werkeinstellung:	80%		
7.1.20	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	85.0%	Werkeinstellung:	85%		
7.1.21	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	90.0%	Werkeinstellung:	90%		
7.1.22	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	95.0%	Werkeinstellung:	95%		_
7.1.23	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	100.0%	Werkeinstellung:	100%		-
7.1.24	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	105.0%	Werkeinstellung:	105%		
7.1.25	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
7.0.0	110.0%	werkeinstellung:	110%		10
7.2.0	Linearisierung 2		100/ bis 1100/		10
1.2.1	to ov	Einstellbereich:	-10% DIS 110%		10
7 2 2	-10.0%	Finctellboroich	-10.0%		10
1.2.2	F 00%	Einstellbereich: Workoinstellung:	-10% DIS 110%		10
7 2 2	- 5.0%	Finstellboroich:	- 5.0%		10
1.2.5		Werkeinstellung	- 0.0%		10
724	korrigierter Wert bei	Finstellbereich	-10% bis 110%		10
	5.0%	Werkeinstellung:	5.0%		10
7.2.5	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	10.0%	Werkeinstellung:	10.0%		
7.2.6	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	15.0%	Werkeinstellung:	15%		
7.2.7	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	20.0%	Werkeinstellung:	20%		

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich		eingest. Wert	S.
728	korrigierter Wert hei	Finstellhereich	-10% his 110%	ment	10
1.2.0	25.0%	Werkeinstellung	25%		
7.2.9	korrigierter Wert bei	Finstellbereich:	-10% bis 110%		10
1.2.5	30.0%	Werkeinstellung:	30%		10
7.2.10	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	35.0%	Werkeinstellung:	35%		
7.2.11	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	40.0%	Werkeinstellung:	40%		
7.2.12	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	45.0%	Werkeinstellung:	45%		
7.2.13	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	50.0%	Werkeinstellung:	50%		
7.2.14	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	55.0%	Werkeinstellung:	55%		
7.2.15	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	60.0%	Werkeinstellung:	60%		
7.2.16	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	65.0%	Werkeinstellung:	65%		
7.2.17	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	70.0%	Werkeinstellung:	70%		
7.2.18	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	75.0%	Werkeinstellung:	75%		
7.2.19	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	80.0%	Werkeinstellung:	80%		
7.2.20	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	85.0%	Werkeinstellung:	85%		
7.2.21	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	90.0%	Werkeinstellung:	90%		
7.2.22	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
7 0 00	95.0%	Werkeinstellung:	95%		10
1.2.23	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
7224	100.0%	Werkeinstellung:	100%		10
1.2.24	Korrigierter wert bei	Einstellbereich:	-10% DIS 110%		10
7 2 25	105.0% korrigiortor Wort boi	Einstellbereich:	100% bic 1100%		10
1.2.25	110 00%	Einstellbereich: Workoinstollung:	-10% DIS 110%		10
720	Lipoprisiorung 2	werkeinstellung.	110%0		10
7.3.0	korrigierter Wert bei	Finstellbereich	-10% bis 110%		10
1.5.1		Werkeinstellung	-10.0%		10
732	korrigierter Wert bei	Finstellbereich	-10% bis 110%		10
1.5.2	- 5.0%	Werkeinstellung.	- 5.0%		1.0
7.3.3	korrigierter Wert hei	Finstellhereich	-10% bis 110%		10
	- 0.0%	Werkeinstellung	- 0.0%		1
7.3.4	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	5.0%	Werkeinstellung:	5.0%		

Menü- nunkt	Beschreibung	Einstellbereich		eingest. Wert	<b>S</b> .
735	korrigierter Wert bei	Finstellbereich	-10% his 110%	mere	10
1.5.5	10.0%	Werkeinstellung:	10.0%		10
7.3.6	korrigierter Wert bei	Finstellbereich:	-10% bis 110%		10
1.5.0	15.0%	Werkeinstellung:	15%		
7.3.7	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	20.0%	Werkeinstellung:	20%		
7.3.8	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	25.0%	Werkeinstellung:	25%		
7.3.9	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	30.0%	Werkeinstellung:	30%		
7.3.10	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	35.0%	Werkeinstellung:	35%		
7.3.11	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	40.0%	Werkeinstellung:	40%		
7.3.12	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	45.0%	Werkeinstellung:	45%		
7.3.13	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	50.0%	Werkeinstellung:	50%		
7.3.14	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	55.0%	Werkeinstellung:	55%		
7.3.15	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	60.0%	Werkeinstellung:	60%		
7.3.16	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	65.0%	Werkeinstellung:	65%		
7.3.17	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	70.0%	Werkeinstellung:	70%		
7.3.18	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	75.0%	Werkeinstellung:	75%		
7.3.19	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	80.0%	Werkeinstellung:	80%		
7.3.20	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	85.0%	Werkeinstellung:	85%		
7.3.21	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	90.0%	Werkeinstellung:	90%		
7.3.22	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	95.0%	Werkeinstellung:	95%		_
7.3.23	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	100.0%	Werkeinstellung:	100%		
7.3.24	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	105.0%	Werkeinstellung:	105%		
7.3.25	korrigierter Wert bei	Einstellbereich:	-10% bis 110%		10
	110.0%	Werkeinstellung:	110%		-
8.0	Kalibrierung				8
8.1	mA/Pt100	nur IBS intern			-
8.2	Temperatur 1 0%				8
8.3	Temperatur 1 100%				8

Menü- punkt	Beschreibung	Einstellbereich	eingest. Wert	S.
8.4	Analog-Eingang 1 0%			8
8.5	Analog-Eingang 1 100%			8
8.6	mA/Pt100	nur IBS intern		
8.7	Temperatur 2 0%			8
8.8	Temperatur 2 100%			8
8.9	Analog-Eingang 2 0%			8
8.10	Analog-Eingang 2 100%			8
8.11	mA/Pt100	nur IBS intern		
8.12	Temperatur 3 0%			8
8.13	Temperatur 3 100%			8
8.14	Analog-Eingang 3 0%			8
8.15	Analog-Eingang 3 100%			8
8.16	Analog-Ausgang 1 0%			9
8.17	Analog-Ausgang 1 100%			9
8.18	Analog-Ausgang 2 0%			9
8.19	Analog-Ausgang 2 100%			9
9.0	Test-Ebene			11
9.1	Analog-Eingang 1			11
9.2	Analog-Eingang 2			11
9.3	Analog-Eingang 3			11
9.4	Analog-Ausgang 1 0%			11
9.5	Analog-Eingang 1 50%			11
9.6	Analog-Eingang 1 100%			11
9.7	Analog-Ausgang 2 0%			11
9.8	Analog-Eingang 2 50%			11
9.9	Analog-Eingang 2 100%			11
9.10	Digital-Ein- und Ausgänge			11
	testen			

# Stichwortverzeichnis

# A

<i>A</i>	
Addierende Funktion	16
Alarm konfigurieren	12
Alarm-Typ	12
Alarmhysterese	12
Alarmverstellung	21
Alarmwert	12, 19
Alarmzuordnung	12
Analogausgänge	19
Analogeingang	15
Analogeingang auf Analogausgang	19
Anzeige	4
Anzeige-Ebene	13
B	
Bargraph	13
Bargraph-Anfang	13
Bargraph-Ende	14
Bedienelemente	4
Bedienersprache	21
c	
Codeeingabe	6
Codierung	21
D	
Datenübertragungsgeschwindigkeit	21
Deutsch	
Dezimalpunkt	
Dividierende Funktion	
E	
– Fingangs-Ebene	15
Finheit	13
Endgröße des Analogausganges	<u>1</u> 9
Fnglisch	21
F	
• Faktoren festlegen	17
Fehlermeldung	
Filter	 15
Fühlerbruch	15 15
Fühlerbruch 1 bis 3	13 12
Funktionsblock	۲۲ ۱۶
Funktionsblocks auf Analogausgang	10 10
i unitionissiocits au Analogausgallg	19

н	
Hysterese	12
l i	
Inbetriebnahme	2
L	
Linearisierende Funktion	17
Linearisierung	10
Löschtaste	5
м	
Maximalstrom des Analogausganges	20
Maximum-Alarm	12
Messbereich-Anfang	13
Messbereich-Ende	
Messstellennummer	14
Minimalstrom des Analogausganges	
Minimum-Alarm	
Multiplizierende Funktion	
0	
Offset festlegen	
P	
• Programmier-Ebene	6
Programmiermodus	
R	
Radizierende Funktion	16
Schnittstellenadresse	21
Sichorheitshinwoise	۲۲ د
Skalierung	 1 <i>1</i>
Speichertaste	+⊥ ح
Speicherung	5 ح
Spracho	
Startgröße des Analogausganges	19
T	
Tost der Ein, und Ausgänge	11
V	
V Verstelltesten	F
weistellidstell	5
vv	10
wirknehlung des Alarms	12
<b>∠</b>	-
zurucksetzen	5